

Um mit der Optik zu arbeiten müssen Sie den 1.25 Zoll-Adapter oder den 2“ Adapter einsetzen. Beide Adapter haben eine Ringschwalbe unten, das ist dieser schräge Bund am Adapter. um diesen spiel-und verkippungsfrei zu befestigen.

Mit diesen Adaptern bekommen Sie Optik in den fokalen Bereich um auf unendlich, also die Sterne, zu fokussieren.

Nie den zwei Zoll und den 1,25 Zoll Adapter zusammen einbauen.  
Dadurch wird der fokale Weg zu lang und Sie erreichen nicht den Fokusbereich.  
Also entweder der Eine oder Andere ;-)

